waterZOOM®

ウォーターズーム取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。末長くご愛用していただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。
製品をご使用になる前に、必ずお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

〈安全上のご注意〉

- 安全の為、取扱説明書を読む前に本品の操作をしないでください。
  特に安全上の注意事項を確認していただくとともに、使用時は常に手元において活用してください。
- 目的以外の用途に使用しないでください。
- お子さまだけで使わせたり、お子さま、幼児の手の届くところで使用したり、保管したりしないでください。
- 使用時以外は、高温·多湿を避けて保管してください。
- ご使用になる前に、バルブが「オフ」の状態である事を確認してください。



「オフ」の状態

- 人や動物に向けて噴射しないでください。また、噴射口を人や動物に向けないでください。
- 無理な姿勢で作業をしないでください。常に足場を確認しながら作業を行うようにしてください。
- 使用開始時は、周りの状況など充分注意して慎重に作業してください。
  また、水道の蛇口を急に大きく開けないでください。
- 使用前に、異常や、損傷した部品がないか点検してください。
- 噴射の方向に、人·動物·壊れやすいもの·電気製品などが無いことを確認してから作業してください。
- 異常·故障が発見された場合は、直ちに使用を中止してください。
- 付属品やアタッチメントは、専用のものを使用してください。
- 車のタイヤまわりを洗浄するときには、ノズル先端から最低30cm以上離れて洗浄してください。
  接近しすぎた場合、水圧で部品が損傷する恐れがございます。
- お手入れや汚れを取り除く際、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール類などは使用しないでください。
- 乱暴に扱わないでください。また、あやまって落としたり、ぶつけたりいたしますと、損傷、
  変形のおそれがあります。
- 水の圧力を確かめるため、噴射している水に手を当てることはしないでください。
- 車の洗浄に使用する際は、グリス塗布パーツ、またはその付近に向けて噴射しないでください。
- 付属品やアタッチメントは、取扱説明書に従ってしっかりと取り付けてください。
  取り付け後、各接続部分が確実に接続されていることを確認してから使用してください。
- 本品は上水道水での使用を想定して設計されています。
  溜め水や井戸水、塩分濃度の高い水などは使用しないでください。
- お湯は使用しないでください。
- 凍結する恐れのある場所に保管しないでください。
- 本品は一般家庭用であり、業務用ではございません。

＜各パーツ詳細＞
①バルブ
②ハンドル
③ガードパッド
④ジェットスプレーノズル
⑤フラットスプレーノズル
⑥ホースアダプター
⑦パッキン





＜ご使用前の準備＞
水道の蛇口から使用する場所までの距離に応じた長さで、市販の耐圧タイプのホース（内径１５mm、外径２０mmまで、厚さ2.3mm以上、３.０mm未満の糸入りタイプ）をご用意ください。さらに市販のホースバンドを使用するなどし、しっかりと蛇口と水道ホースを接続することをおすすめします。

＜各種ノズルのご紹介＞
１.）フラットヘッドスプレーノズル：
家庭用ホースで簡単に高圧洗浄が可能になります。フラットヘッドスプレーノズルを取り付ける事により、平面に広がるようにジェット水を放出できるのでお家の外壁、デッキ、バイク、車などのお掃除に適しています。
２.）ジェットスプレーノズル：
長細く、強いジェット水を放出します。強い水圧で汚れのひどい農機具や車のホイールのどろ落としなどにも適しています。
注意：ジェットスプレーノズルは直噴のみで強力です。使用時は、壊れやすいものやはがれやすい塗装面は避けてください。

フラットスプレーノズル

ジェットスプレーノズル

＜各種ノズルの使い方＞
取り付け方：
- 必要なノズルをウォーターズームの先端に回しながら取り付けます。
- 取り付け後、使用時に抜けないように、きちんと接続されていることを確認してください。

取りはずし方：ウォーターズームの先端に取り付けたノズルを、回しながら取り外します。

＜ウォーターズームを使用する＞
- ウォーターズーム本体にホースアダプターがしっかりと取り付けられていることを確認し、ホースアダプターを、お手持ちのホースにしっかりと差し込んで取り付けてください。
  ※市販のコネクターやホースバンドを使用するなどし、しっかりとホースとアダプターを接続してください。

水量調節：ウォーターズームは簡単に水量調節ができます。
- 水量を増やすには、バルブを「オン」にしてください（ウォーターズーム本体に平行にしてください）。
- 水量を減らすには、バルブを左右どちらかにひねってください（ウォーターズーム本体に対して垂直に近づける程、水の勢いは弱くなり、垂直で止まります）。

注意：噴出を一時止めたいときは、バルブを「オフ」の状態にしてください。

「オン」の状態

「オフ」の状態

＜お手入れと保管＞
- 使用後は速やかにお手入れを行ってください。お手入れが不十分ですと次回使用の際に不具合の原因となる可能性がございます。
- 外側に付着したどろや汚れは、柔らかい布を湿らせて拭き取ってください。
- 洗剤と一緒に使用したウォーターズームおよびアタッチメントは、水を通して洗浄したのち、蛇口を閉め、バルブを「オン」にして、水の噴射がなくなるまで空運転してください。あとは乾いた柔らかい布で水気をしっかりと拭いてください。特に冬期に水が入ったまま放置しておきますと、凍結する可能性がございますので、必ず水を抜いて保管してください。
- 高温多湿を避け、直射日光や雨水を受けない場所に保管してください。

＜仕様＞
材質：
本体パイプ部分/アルミニウム合金、 本体パイプ保護用クッション/ポリスチレン、
各種アダプター・ソープディスペンサー・ブラシ/ABS樹脂、 アダプター用パッキン/合成ゴム
ハンドル/TPE、 バルブ・ノズル/真ちゅう 中国製

パッケージ：紙 プラ

e-chance!
株式会社 e-chance
〒140-0013 東京都品川区南大井 3-24-13

Copyright ©K.K. e-chance All Rights Reserved.